



DIGITAL BLENDER WITH
QUIET TECNOLOGY

LICUADORA DIGITAL CON
TECNOLOGÍA SILENCIOSA

use and care manual
manual de uso y cuidado

BL1516-OMD
BL1516-IMD



PARTS AND FEATURES

-
-
1. Dual-opening lid

2. Pour Spout

3. Ingredient Slot

4. Blending jar

5. Handle

6. Blade assembly

7. Jar base

8. Base

9. Digital Control Panel

10. Single serve jar travel lid

11. Single serve jar

12. Cord storage (under base)

Product may vary slightly from what is illustrated. This product is for household use only.

USING THE SINGLE SERVE BLENDER JAR

Note: Do not blend hot liquids in the single serve jar.

1. Place the single serve blender jar on a flat surface with the open end facing up. Fill the jar with ingredients. Do not fill ingredients past the Max fill line.

Note: For best results, add ingredients in the following order:

1. Liquids

2. Ice

3. Hard foods

4. Soft foods

5. Powders
2. Place blade assembly in the jar opening with blades down.

3. Place jar base onto jar and rotate clockwise until it is tight. It is important to tighten to prevent leaking during blending.

4. Turn single serve jar upside down and place on the blender base.

5. Select speed 1 or use PULSE/Ice Crush to blend to desired consistency. While blending, keep one hand holding the single serve jar.

6. Once blending has finished, remove the single serve jar by lifting off the base. Turn the jar over and place it on a flat surface.

Note: Always make sure blades have stopped moving before removing jar.

Important: If the jar gets stuck on the blending base or begins to loosen from the jar base, follow these steps:

- a. Unplug the unit.

b. Turn the jar clockwise to tighten jar onto the jar base.

7. Remove the jar base from the single serve jar by turning counterclockwise. Then carefully remove blade assembly

8. Place the single serve jar drinking lid on the single serve jar and enjoy your delicious drinks on-the-go.

Caution: Blades are sharp. Handle carefully.

GETTING STARTED

- Remove all packing material, any stickers, and the plastic band around the power plug.

• Remove and save literature.

• Please visit www.prodprotect.com/blackanddecker to register your warranty.

• Wash all removable parts as instructed in CARE AND CLEANING section of this manual.

BLENDING JAR ASSEMBLY

1. Turn blending jar upside down and place flat on counter top or work surface.

2. Place the blade assembly in bottom opening of the jar with blades down. (A)

Caution: Blades are sharp. Handle carefully.

3. Place the jar base onto the blending jar (A) and rotate clockwise until tight. It is important to tighten to avoid leaking while blending

4. Turn assembled jar right side up.

5. Place the dual-opening lid on blender jar.

6. Uncoil power cord from storage area under the blender base.

7. Place the jar assembly on blender base.

8. Blender is now ready for use.



Please Read and Save this Use and Care Book.
IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- Read all instructions.

• To protect against risk of electrical shock do not immerse cord, plugs or appliance in water or other liquid.

• Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.

• Turn the appliance OFF, then unplug from the outlet when not in use, before assembling or disassembling parts, and before cleaning. To unplug, grasp the plug and pull it from the outlet. Never pull from the power cord.

• Avoid contacting moving parts.

• Do not operate appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or has been dropped or damaged in any manner. Contact Consumer Support at the toll-free number listed in the warranty section. This appliance has important markings on the plug blade. The attachment plug or entire cordset (if plug is molded onto cord) is not suitable for replacement. If damaged, the appliance must be replaced.

• The use of attachments, including canning jars, not recommended by the manufacturer may cause a risk of injury to persons.

• Do not use outdoors.

• Do not let cord hang over edge of table or counter.

• Do not let cord contact hot surface, including the stove.

• Keep hands and utensils out of container while blending to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the blender. A scraper may be used but must be used only when the blender is not running.

• Blades are sharp. Handle Carefully.

• To reduce risk of injury, never place cutter-assembly blades on base without jar attached properly.

• Always operate blender with cover in place.

• Risk of thermal burn injury due to excessive pressure in the container: do not blend hot liquids.

• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduce physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

• Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

• The maximum rated wattage for this product was obtained with the glass blending jar. Other recommended attachments may draw significantly less power or current.

• Caution, if you pour hot liquid into the processor/blender, the liquid may be ejected due to the sudden generation of steam.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.
This product is for household use only.

POLARIZED PLUG (120V models only)

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

TAMPER-RESISTANT SCREW

Warning: This appliance is equipped with a tamper-resistant screw to prevent removal of the outer cover. To reduce the risk of fire or electric shock, do not attempt to remove the outer cover. There are no user-serviceable parts inside. Repair should be done only by authorized service personnel.

USING YOUR BLENDER

Important: Appliance should always have lid in place when in use.

Caution: Do not place blender jar onto base when motor is running.

1. Make sure appliance is OFF.

2. Place ingredients to be blended into jar. For best results, add ingredients in the following order:

1. Liquids 2. Powders 3. Soft foods 4. Hard foods 5. Ice

Tip: When using frozen fruits it is not necessary to also add ice.

3. Place lid on jar; make sure the pour spout and ingredient slot are closed.

4. Plug power cord into outlet. Press ON/OFF button. LED should turn a solid color to signify the blender is in standby mode. After 2 minutes the unit will automatically power off if no buttons are pressed.

Note: When in use, do not leave blender unattended. When using hard foods, such as ice or cheese, keep one hand on the lid to keep blender in place.

5. Select the speed that best suits your desired task. (See SPEED CHART)

Important: Do not hold speed button. Simply press the desired speed, watch, and press (P) (PULSE) when the desired consistency is achieved. Holding the button for longer than 30 seconds will cause the blender to stop blending. Unit must be shut off to reset.

6. When blending thick mixtures, such as smoothies and milkshakes, use the PULSE/Ice Crush button for several seconds, then release. Repeat to mix ingredients and then run continuously until food has reached desired consistency. Releasing pulse stops the blending and the unit returns to STANDBY. You may use a spatula or utensil to move ingredients and thick mixtures around in the blender jar, but only after stopping the blender. Turn the blender OFF before using a utensil.

DO NOT USE BLENDER TO BLEND:

- Large pieces of frozen foods

• Tough foods such as raw turnips, sweet potatoes and potatoes

• Bones

• Hard salami, pepperoni

• Boiling liquids (cool for 5 minutes before placing in blending jar)

• Egg whites

• Dough

• Meats

CARE AND CLEANING

This product contains no user serviceable parts. Refer service to qualified service personnel.

AUTO CLEAN FUNCTION*:

- For quick and easy cleanup, combine 1 cup hot water and a drop of liquid dish soap in the blending jar.

• Cover and press the AUTO CLEAN button. The blender will automatically clean the jar.

• Discard liquid and rinse thoroughly.

1. Before cleaning, turn off and unplug the appliance.

2. Lift the blending jar by the handle off the base.

3. Remove jar base by turning it counterclockwise until loose.

4. Remove the blade assembly.

Caution: Blades are sharp. Handle carefully.

5. Remove lid.

6. Wash removable parts by hand or in the dishwasher. Place the jar on the bottom rack and the rest of the parts on the top rack only.

* Not available on all models

CLEANING TIPS:

- For models without AUTO CLEAN, combine 1 cup hot water and a drop of liquid dish soap in the blending jar.

• Cover and blend on Speed 2 for about 30 seconds.

• Discard liquid and rinse thoroughly.

Important:

- Do not place the jar parts in boiling liquids.

• Do not immerse the base in liquid. Wipe the base with a damp cloth and dry thoroughly.

• Remove stubborn spots by rubbing with a damp cloth and nonabrasive cleaner.

Note: If liquids spill onto the base, wipe with a damp cloth and dry thoroughly. Do not use rough scouring pads or cleansers on parts or finish.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible Cause	Solution
LED blinking quickly	Button held longer than 30 seconds.	Unit must be reset by turning off and back on.
	Blender overheated.	Unit must be reset. Unplug to reset. Let unit cool for at least 20 minutes*.
Blender stops/ goes into STANDBY mode	Blending time exceeds 2 ½ minutes.	Re-select appropriate speed setting to start blender.
Blender is having difficulty blending	Mixture is too thick or air bubble has formed between mixture & blade.	Turn blender off. Use rubber spatula to scrape down sides of jar and redistribute pushing food towards blades. Add more liquid if needed.

* **INTELI-FUSE™ PROTECTION:** Your blender comes with intelligent protection. The blender may overheat when blending extremely heavy loads or mis-operation. If this occurs, the blender will automatically shut off. Unplug the blender; wait 20 minutes and then resume use. DO NOT RETURN THE BLENDER.



For the digital manual, visit: www.blackanddeckerappliances.com
Para obtener manual digital, visite: www.blackanddeckerappliances.com

BL1516-OMD	120V- 60Hz 4.1A
BL1516-IMD	120V- 60Hz 4.1A

Note: The maximum rating is based on the blending jar attachment. The power input of the optional personal jar is less than the allowable deviation. Nota: La clasificación máxima es basada en el accesorio de jarra de la licuadora. La potencia de entrada del vaso personal opcional es menor que la desviación permitida.

Please do not throw this product away with normal household waste. If possible, take it to an official collection point in your area that recycles this type of product. Thank you for considering the environment.

No deseché este producto junto con los residuos domésticos. Si es posible, llévalo a un lugar oficial para su correcto reciclaje, ayúdanos a preservar el medio ambiente.

BLACK+DECKER® and the BLACK+DECKER® logos are registered trademarks of The Black & Decker Corporation, used under license by Empower Brands, LLC, a subsidiary of Spectrum Brands, Inc. for its manufacturing and sale of this product. All rights reserved. All other marks are trademarks of Empower Brands, LLC.

BLACK+DECKER® y los logotipos BLACK+DECKER® son marcas registradas de Black & Decker Corporation, utilizados por Empower Brands, LLC, una subsidiaria de Spectrum Brands, Inc. bajo su licencia para su fabricación y venta de este producto. Todos los derechos reservados. Todas las demás marcas son marcas comerciales de Empower Brands, LLC.

Made in China.
Fabricado en China.

© 2025 Empower Brands, LLC. All rights reserved / Todos los derechos reservados.
Empower Brands, LLC, Middleton, WI 53562 04/2025

T22-9003467-D
31905 E/S

SPEED AND FUNCTION CHART

Button	Function	Food Type
1	Stir Mix Crumb	Prepare salad dressings. Mix ingredients for baked goods. Make crumbs: cookie, cereal, bread. Blend in the single serve jar.
2	Chop Whip Blend	Chop fruits, vegetables. Whip whipped cream or butter. Blend smoothies, sauces
3	Dressings Batters Dips	Puree fruits and vegetables. Blend milkshakes and malts. Grind hard cheeses and coconut.
Pulse/Ice Crush (P)	Pulse Ice	Pulse to desired consistency. Crush ice to snow texture.
Smoothie	30 Second Smoothies	Preset function
Icy Drink	Margaritas Daiquiris	Preset function
Quiet Personal Blending Jar	Smoothies	Preset Quiet Personal Blending Jar function
Auto Clean	Cleaning the jar	Preset Auto Clean function

RECIPES

CLASSIC SMOOTHIE

- 1 ½ cups apple juice

2 large bananas

3 ½ cups frozen whole strawberries
- Place ingredients in blender in order shown above. Cover and blend for 15 seconds or until smooth. The Smoothie auto function can also be used.
- Makes 6 (1 cup) servings
- Tip:** Substitute orange juice for apple juice.

EASY FROZEN MARGARITA

- ½ cup orange flavored liquor

1 cup tequila

1 (6 oz.) can frozen limeade mix

4 cups ice cubes
- Place ingredients in blender with liquids first and ice last; cover. Blend on Icy drinks auto function. Serve with lime wedges if desired.
- Makes 6 servings

VANILLA MALTED MILKSHAKE

- 4 large scoops Vanilla Ice cream

1 cup cold milk

¼ cup malted milk powder

1 tsp vanilla extract
- Place ingredients into blender jar in order shown above; cover. Blend using Pulse function and/or speed 3 until mixture reaches desired consistency.
- Makes 4 (1 cup) servings
- Tip:** Substitute your favorite ice cream flavor in place of vanilla.

Por favor lea este instructivo antes de usar el producto.

INSTRUCCIONES IMPORTANTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se usan aparatos eléctricos, siempre se deben respetar las siguientes medidas básicas de seguridad:

- Por favor lea todas las instrucciones.
- A fin de protegerse contra el riesgo de un choque eléctrico, no sumerja el cable, los enchufes ni el aparato en agua ni en ningún otro líquido.
- Todo aparato eléctrico usado en la presencia de los niños o por ellos mismos requiere la supervisión de un adulto.
- Apague el aparato (OFF), luego desenchúfelo del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de ensamblar o desensamblar las piezas, y antes de limpiarlo. Para desenchufar, sujete firmemente el enchufe y tirelo del tomacorriente. Nunca tire del cable de alimentación.
- Evite el contacto con las piezas móviles.
- No opere ningún aparato eléctrico con un cable o enchufe dañado, que presente un problema o que se haya caldo o dañado de manera alguna. Comuníquese con Servicio al Cliente al número de teléfono gratuito que aparece en la sección de garantía. Este aparato contiene marcas importantes en la clavija del enchufe. Ni el enchufe de accesorio ni el enchufe completo (si el enchufe está moldeado en el cable) puede ser reemplazado. Si se daña, el aparato debe ser reemplazado.
- El uso de accesorios, incluyendo frascos para conservar, no recomendados por el fabricante del producto podría ocasionar incendio, descarga eléctrica o lesión personal. No use este aparato a la intemperie.
- No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o del mostrador.
- No permita que el cable entre en contacto con ninguna superficie caliente, incluyendo la estufa.

- Mantenga las manos y los utensilios fuera de la jarra cuando licue para reducir el riesgo de lesiones personales severas o causar daño a la licuadora. Una espátula puede ser utilizada, pero solo debe ser utilizada cuando la licuadora no esté funcionando.
- Las cuchillas están afiladas. Manéjelas con cuidado.
- Para reducir el riesgo de lesión, nunca coloque el montaje de cuchillas en la base sin que la jarra esté instalada correctamente.
- Siempre opere la licuadora con la tapa colocada en su lugar.
- Riesgo de lesión por quemadura térmicas debido a una presión excesiva en el recipiente: no mezcle líquidos calientes.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo los niños) con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida, o con falta de experiencia o sabiduría, a menos que sean supervisadas o hayan recibido instrucciones acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Se debe asegurar la supervisión de los niños para evitar que usen el aparato como juguete.
- La clasificación de potencia máxima para este producto fue obtenida con la jarra de vidrio licuadora. Otros accesorios recomendados podrían extraer considerablemente menos cantidad de potencia o electricidad.
- Cuidado, si vierte líquido caliente en el procesador / licuadora, el líquido puede ser expulsado debido a la subita generación de vapor.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.

Este aparato eléctrico es para uso doméstico solamente.

ENCHUFE POLARIZADO (Solamente los modelos de 120V)
• Este aparato cuenta con un enchufe polarizado (un contacto es más ancho que el otro). A fin de reducir el riesgo de un choque eléctrico, este enchufe encaja en un tomacorriente polarizada en un solo sentido. Si el enchufe no entra en le tomacorriente, inviértalo y si aun así no encaja, consulte con un electricista. Por favor no trate de alterar esta medida de seguridad.

TORNILLO DE SEGURIDAD

• **Advertencia:** Este aparato cuenta con un tornillo de seguridad para evitar la remoción de la cubierta exterior del motor. A fin de reducir el riesgo de incendio o de choque eléctrico, por favor no trate de remover la cubierta exterior. Este producto no contiene piezas reparables por el consumidor. Toda reparación se debe llevar a cabo únicamente por personal de servicio autorizado

USO DE SU LICUADORA

Importante: La licuadora siempre debe tener la tapa colocada en su lugar cuando está en uso.

Precución: No coloque la jarra en la base cuando la licuadora está en uso.

1. Asegúrese de que el aparato esté apagado (OFF).
2. Coloque los ingredientes en la jarra. Para obtener mejores resultados, añada los ingredientes en el orden siguiente:

1. Líquidos 2. Polvos 3. Alimentos suaves 4. Alimentos duros 5. Cubos de hielo último

Consejo: Cuando utilice frutas congeladas, no es necesario añadir hielo.

3. Coloque la tapa sobre la jarra; asegúrese de que la boquilla vertedora y la ranura para los ingredientes estén cerradas.
4. Enchufe el cable de alimentación a un tomacorriente. Presione el botón de encendido/apagado **(P)** (PULSE). La luz digital debe iluminarse de un color sólido para indicar que la licuadora está en el modo de espera (STANDBY). Después de 2 minutos, la unidad se apagará automáticamente si no se ha presionado ningún botón.

Nota: No deje la licuadora desatendida cuando esté en uso. Cuando utilice alimentos duros, tal como el hielo o el queso, mantenga una mano sobre la tapa para mantener la licuadora en su lugar.

5. Seleccione la velocidad que mejor se acomoda a la tarea que desee realizar (consulte la TABLA DE VELOCIDADES).

Importante: No mantenga presionado el botón de velocidad. Simplemente presione la velocidad deseada, observe y presione el botón de encendido/apagado **(P)** (ON/OFF) cuando se alcanza la consistencia deseada. Mantener el botón presionado por más de 30 segundos, causará que la licuadora deje de mezclarse. La unidad debe estar apagada para su reinicio.

CONSEJOS Y TRUCOS PARA LICUAR

- Corte los alimentos en trozos de no más de ¾ de pulgada antes de introducirlos en la licuadora.
- A la hora de preparar alimentos con diferentes tipos de ingredientes, vierta siempre los ingredientes líquidos en primer lugar.
- Si los ingredientes salpican en las paredes de la jarra o si la mezcla es demasiado espesa, presione el botón de encendido/apagado (ON/OFF) para apagar el aparato. Retire la tapa y use una espátula de plástico para raspar las paredes de la jarra y redistribuir los alimentos empujándolos hacia las cuchillas. Vuelva a colocar la tapa y continúe licuando.
- Para hacer migas de pan o mezclar ingredientes secos, asegúrese de que la jarra y el ensamble de cuchillas estén completamente secos.
- La función de pulso/triturar hielo (PULSE/Ice Crush) ayuda cuando es necesario usar impulsos cortos de potencia, como cuando se está preparando batidos espesos o licuados de leche. No use la función de pulso por más de 10 segundos a la vez. Suelte el botón de pulso/triturar hielo (PULSE/Ice Crush) regularmente; permita que la licuadora descanse por un momento, luego continúe su funcionamiento.
- No use la licuadora si la jarra está astillada o rajada.
- Sirve de ayuda empezar el proceso de batido en la velocidad más baja y, si fuera necesario, ir aumentando la velocidad de manera progresiva.
- Para detener el ciclo de licuado en el momento deseado, presione el botón de encendido/apagado (ON/OFF).
- Para licuar ingredientes calientes, abra la ranura para los ingredientes. Cubra la tapa con un paño para evitar salpicaduras y use la velocidad 1. No licue más de 2 ½ a 3 tazas a la vez.
- Siempre utilice la licuadora on la tapa colocada en la jarra.
- No almacene alimentos en la jarra.
- No llene la licuadora en exceso (la licuadora funciona más eficiente con cantidades menores).
- Después de 2 ½ minutos de uso continuo, la licuadora se detendrá. Para reanudar la mezcla, seleccione la función deseada si es necesario.

NO INTRODUZCA NINGUNO DE ESTOS PRODUCTOS EN LA LICUADORA:

- Pedazos grandes de alimentos congelados
- Alimentos duros como nabos, boniatos/batatas o papas
- Huesos
- Salami o chorizo curado
- Líquidos hirviendo (deje enfriar 5 minutos antes de verter en la jarra)
- Claras de huevo
- Masa
- Carnes

CUIDADO Y LIMPIEZA

Este producto no contiene piezas que puedan ser reparadas por el consumidor. Para servicio, acuda a personal de servicio calificado.

FUNCIÓN DE LIMPIEZA AUTOMÁTICA:

- Para una limpieza rápida y fácil, combine 1 taza de agua caliente y una gota de jabón líquido para platos en la jarra de la licuadora.
- Cubra y presione el botón AUTO CLEAN. La licuadora limpiará automáticamente la jarra.
- Deseche líquido y enjuagar bien.

1. Antes de limpiar, apague y desenchufe el aparato.
2. Alce la jarra por el asa, fuera de la base.
3. Retire la jarra girándola hacia la izquierda hasta que se afloje.
4. Retire el ensamble de cuchillas.

Precución: Las cuchillas están afiladas. Manéjelas con cuidado.

5. Retire la tapa.
6. Lave las piezas removibles, incluyendo el vaso personal y la mini jarra a mano o en la máquina lavaplatos. Coloque la jarra en la rejilla inferior y el resto de las piezas sólo en la rejilla superior.

* No disponible en todos los modelos

PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS



1. Tapa de doble apertura
2. Boquilla vertedora
3. Ranura para ingredientes
4. Jarra licuadora
5. Asa
6. Montaje de cuchillas
7. Base de la jarra
8. Base
9. Panel de control digital
10. Tapa del vaso de porción individual portátil
11. Vaso de porción individual
12. Guardacable (debajo de la base)

Este producto puede variar ligeramente del que aparece ilustrado. Este producto es para uso doméstico solamente.

USO DE LAS FUNCIONES PREPROGRAMADAS

- Llene la jarra ensamblada con los ingredientes deseados.
- Coloque la jarra de dos aperturas sobre la jarra.
- Coloque la jarra sobre la base.
- Presione el botón preprogramado deseado. La licuadora licuará y mezclará las siguientes recetas con solo presionar un botón:
 - Batido cremosos: 30 segundos para licuar frutas y vegetales a una consistencia suave.
 - Bebidas congeladas: Perfecto para bebidas congeladas clásicas como las Margaritas con pequeños cristales de hielo.
 - Agitar/Mezclar: Cree deleites de hielo, espesos, suaves y cremosos o use para combinar otros ingredientes.

USO DEL VASO DE PORCIÓN INDIVIDUAL

Precución: No licue ingredientes calientes en el vaso personal.

1. Coloque el vaso de porción individual sobre una superficie plana con el extremo abierto mirando hacia arriba. Llene el vaso con los ingredientes. No llene de ingredientes pasado de la línea de llenado Max.

Nota: Para mejores resultados, añada los ingredientes en el orden siguiente:

- 1. Líquidos 2. Cubos de hielo último 3. Alimentos duros 4. Alimentos suaves 5. Polvos**
2. Coloque el montaje de cuchillas en la apertura del vaso con las cuchillas hacia abajo.
3. Coloque la base del vaso sobre el vaso y gire hacia la derecha hasta que esté ajustada. Es importante ajustar la base para prevenir goteos durante el licuado.
4. Voltee el vaso boca abajo y colóquelo en la base de la licuadora.

PRIMEROS PASOS

- Retiende todo material de empaque, etiquetas y la tira plástica alrededor del enchufe.
- Retire y conserve la literatura.
- Por favor, visite www.prodprotect.com/blackanddecker para registrar su garantía.
- Lave todas las piezas removibles según las instrucciones en la sección de CUIDADO Y LIMPIEZA de este manual.

ENSAMBLAJE DE LA JARRA

1. Voltee la jarra boca abajo y colóquela de forma plana sobre el mostrador o superficie de trabajo.
2. Coloque el montaje de cuchillas en la apertura inferior de la jarra con las cuchillas mirando hacia abajo. (A)

Precución: Las cuchillas tienen filo. Manéjelas con cuidado.

3. Coloque la base de la jarra sobre la jarra (A) y gírela hacia la derecha hasta que esté ajustada. Es importante que la base quede ajustada para evitar goteos durante el licuado.
4. Voltee la jarra ensamblada boca arriba.
5. Coloque la tapa de dos aperturas sobre la jarra.
6. Desenrolle el cable de alimentación del guardacable debajo de la base de la licuadora.
7. Coloque el ensamble de la jarra sobre la base de la licuadora.
8. La licuadora ya está lista para ser utilizada.



5. Seleccione la velocidad 1 ó use la función de pulso/triturar hielo (PULSE/Ice Crush) para licuar a la consistencia deseada. Mientras licúa, mantenga una mano sujetando el va so personal.
6. Una vez que haya terminado el ciclo de licuado, retire el vaso alzándolo fuera de la base. Voltee el vaso y colóquelo sobre una superficie plana.

Nota: Siempre asegúrese de que las cuchillas se hayan detenido completamente antes de retirar el vaso.

Importante: Si el vaso se trava en la base o comienza a aflojarse de la base, siga estos pasos:

- a. Desenchufe la unidad.
 - b. Gire el vaso hacia la derecha para ajustarlo en la base
7. Retire la base del vaso girándolo hacia la izquierda. Luego retire cuidadosamente el montaje de cuchillas.
 8. Coloque la tapa del vaso sobre el vaso y disfrute de sus deliciosas bebidas en el camino.

Precución: Las cuchillas tienen filo. Manéjelas con cuidado.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS/FALLAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
Todas las luces LED están parpadeando rápidamente.	El botón se ha mantenido presionado por más de 30 segundos.	Es necesario reajustar el aparato apagándola y volviéndola a encender.
	La licuadora se sobrecalentó.	Es necesario reajustar el aparato. Desenchúfelo para reajustarlo. Deje que el aparato se enfrie por lo menos 20 minutos.*
La licuadora para de funcionar y cambia al modo de espera.	Tiempo de licuado excede 2.5 minutos.	Vuelva a seleccionar la velocidad adecuada para activar la licuadora.
La licuadora está teniendo dificultad para licuar.	La mezcla está demasiado espesa o una burbuja de aire se ha formado entre la mezcla y la cuchilla.	Apague la licuadora. Utilice una espátula de goma para raspar los lados de la jarra y volver a distribuir la mezcla, empujando los ingredientes hacia las cuchillas. Añada más líquido, si es necesario.

* **PROTECCIÓN INTELI-FUSE™:** Su licuadora viene con protección inteligente. La licuadora puede sobrecalentarse al mezclar cargas extremadamente pesadas o al funcionar mal. Si esto ocurre, la licuadora se apagará automáticamente. Desenchufe la licuadora; Espere 20 minutos y luego reanude el uso. NO DEVUELVA LA LICUADORA.

GUÍA DE LAS VELOCIDADES Y FUNCIONES

Botón	Función	Tipo de alimento
1	Agitar Mezclar Hacer Migas	Preparar aderezos para ensaladas. Mezclar ingredientes para alimentos horneados. Hacer migas: galletica, cereal, pan. Licúe en el vaso de porción individual.
2	Picar Batir Licuar	Picar frutas, vegetales. Batir crema o mantequilla. Licuar batidos, salsas.
3	Aderezos Mezclas Dips	Hacer puré de frutas y vegetales. Licuar batidos de leche y malteadas. Rallar quesos duros y coco.
Pulso/Triturar Hielo (P)	Pulso Hielo	Presionar el botón de pulso hasta alcanzar la consistencia deseada. Triturar hielo a una textura de nieve.
Batidos Cremoso	30 segundos Batido Cremosos	Función preprogramada
Bebidas Congeladas	Margaritas Daiquiris	Función preprogramada
Jarra de licuado personal silenciosa	Batidos Cremosos	Función de jarra personal silenciosa preprogramada
Auto Clean (Limpieza automática) No disponible en todos los modelos	Limpieza la jarra de la licuadora	Función pre-programada limpieza automática

RECETAS

BATIDO CREMOSO CLÁSICO Prepara 6 (1 taza) porciones

1 ½ tazas de jugo de manzana
2 plátanos medianos
3 ⅓ tazas de fresas enteras, congeladas

Coloque los ingredientes en la licuadora en el orden en que aparecen arriba. Tape la licuadora y licúe por 15 segundos o hasta que la consistencia esté suave. También se puede utilizar la función automática Smoothie.

Consejo: Sustituya el jugo de manzana con jugo de naranja.

MARGARITA CONGELADA FÁCIL DE PREPARAR Prepara 6 porciones.

½ taza de licor con sabor a naranja
1 taza de tequila
1 (6 onzas) lata de mezcla de gaseosa con sabor a lima
4 tazas de cubos de hielo

Coloque los ingredientes en la licuadora con los líquidos primero y los cubos de hielo último. Mezcla con función automática de bebidas heladas. Sirva con rodajas de lima, si lo desea.

Batido de Vainilla Malteada Prepara 4 (1 taza) porciones.

4 bolas grandes de helado de vainilla
1 taza de leche fría
¼ taza de polvo de leche malteada
1 cucharadita de extracto de vainilla

Coloque los ingredientes en la jarra de la licuadora en el orden en que aparecen arriba; tape. Licúe usando la función Pulse y/o la velocidad 3 hasta que la mezcla alcance la consistencia deseada.

Consejo: Sustituya el helado de vainilla con su helado favorito.