

Guía de Inicio Rápido

PowerXL™ WAFLERA PARA WAFFLES RELLENOS

Antes de usar este producto, consulte el manual del usuario para instrucciones completas e información sobre las medidas importantes de seguridad.

IMPORTANTE: Desempaque todas las piezas de la caja y retire toda capa protectora transparente o azul en los componentes. Lave con agua caliente con jabón antes del primer uso (solo ciertos accesorios son aptos para el lavaplatos).



PASO 1

Asegúrese de que el electrodoméstico esté cerrado y girado sobre su costado de manera que las luces indicadoras dobles roja/verde estén mirando directo hacia arriba. Enchufe el cable de alimentación a un tomacorriente independiente de 120V. La luz indicadora roja se iluminará indicando que el electrodoméstico está precalentando. Espere a que el electrodoméstico termine de precalentar, indicado por la luz indicadora verde cuando se ilumina.



PASO 2

Abra el electrodoméstico, teniendo cuidado de no tocar el interior. Añada la primera capa de mezcla de masa, la cual debe ser solo la cantidad suficiente para cubrir las rejillas de waffles en la parte inferior del electrodoméstico. Después de reposar por unos segundos, la masa comenzará a elevarse un poco.



PASO 3

Posicione el relleno sobre el centro de la primera capa de masa.

NOTA: **NO** mantenga el pestillo de almacenamiento cerrado mientras cocina. **NO** llene demasiado el electrodoméstico con masa. La masa se expandirá durante el proceso de cocción.



PASO 4

Cubra con el resto de la mezcla de masa, llenando hasta unos tres cuartos de capacidad del nivel más alto. **NO** llene por completo hasta arriba, esto lo llenará en exceso y ocasionará goteos durante el proceso de cocción. **NO** trate de abrir el electrodoméstico durante el proceso de cocción.



PASO 5

Cierre el electrodoméstico. Luego, utilice el mango para voltear el electrodoméstico. **NO** mantenga el pestillo de almacenamiento cerrado mientras cocina y **NO** trate de abrir el electrodoméstico durante el proceso de cocción; el vapor puede acumularse mientras la masa se cocina. Si el pestillo de almacenamiento se bloquea accidentalmente durante la cocción, es posible que se abra automáticamente para evitar la sobrepresurización. **NO** intente volver a cerrar el pestillo de almacenamiento después de que se haya abierto. Simplemente deje que el electrodoméstico complete su proceso de cocción. Después de 5 a 7 minutos, puede abrir el electrodoméstico para verificar el progreso de los alimentos. El electrodoméstico puede cerrarse de nuevo para continuar el proceso de cocción para alimentos que requieren más tiempo de cocción.



PASO 6

Cuando los alimentos estén cocinados, puede retirarlos del electrodoméstico. Use guantes de cocina antes de manipular el electrodoméstico para protegerse del vapor que escapa. Abra el electrodoméstico. Luego, utilice utensilios de plástico/madera/goma para con cuidado extraer el waffle y colocarlo sobre un plato. No utilice utensilios de metal afilados que puedan rayar la capa antiadherente del electrodoméstico.

™ marca comercial por Empower Brands, LLC.

© 2023 Empower Brands, LLC. Todos los derechos reservados.
Empower Brands, LLC, Middleton, WI 53562 08/2023

Fabricado en China.

T22-9003538-A
30011 S/E

Quick Start Guide

PowerXL™ STUFFED WAFFLIZER

See owner's manual for complete instructions and important safety information before using this product.

IMPORTANT: Unpack all parts from the box and remove any clear or blue protective film on the components. Wash with warm, soapy water before first use (only select accessories are dishwasher safe).



STEP 1

Ensure the appliance is closed and rotated onto its side so that the dual red/green Indicator Lights are facing straight upward. Plug the power cord into a 120V dedicated outlet. The red Indicator Light will light up to indicate the appliance is preheating. Wait for the appliance to finish preheating, indicated by the adjacent green Indicator Light lighting up.



STEP 2

Open the appliance, being careful not to touch the interior. Add the first layer of batter, which should be as little as needed to cover the waffle prongs on the bottom of the appliance. After sitting for a few seconds, the batter will begin to rise a little.



STEP 3

Center the filling over the first layer of batter.

NOTE: DO NOT lock the Storage Latch during cooking. **DO NOT** overfill the appliance with dough or batter. The dough or batter will expand during the cooking process.



STEP 4

Cover with the remaining batter, filling up to about three quarters of the way to the top. **DO NOT** fill all the way to the top; this is overfilling and will cause leaking during the cooking process. **DO NOT** try to open the appliance during the cooking process.



STEP 5

Close the appliance. Then, use the handle to flip the appliance over. **DO NOT** keep the Storage Latch closed while cooking and **DO NOT** try to open the appliance during the cooking process; steam can build up while the batter is cooking. If the Storage Latch is accidentally locked during cooking, it might open automatically to avoid overpressurization. **DO NOT** try to re-close the Storage Latch after it has opened. Simply allow the appliance to complete its cooking process. After 5-7 minutes, the appliance can be opened to check on the status of the food. The appliance can be closed again to continue the cooking process for more well-done food.



STEP 6

When the food is done cooking, it can be removed from the appliance. Wear oven gloves/mitts before handling to protect against escaping steam. Open the appliance. Then, use plastic/wooden/rubber utensils to carefully lift the waffle onto a plate. Do not use sharp metal utensils that may scratch the nonstick coating in the appliance.

™ trademark of Empower Brands, LLC.
© 2023 Empower Brands, LLC. All rights reserved.
Empower Brands, LLC, Middleton, WI 53562. 08/2023

Made in China.